

06

KLUSWIJZER

Zelf sanitair of een buitenkraan installeren



U wilt uw oude wc met stortbak vervangen door een modern exemplaar, vrij hangend toilet of duoblok of zou u graag uw douchebak inruilen voor een comfortabel ligbad. Dan gaat u naar de bouwmarkt of een speciaalzaak voor de aanschaf van nieuw sanitair en de benodigde installatiematerialen. De plaatsing kunt u natuurlijk aan een vakman overlaten, maar u kunt het ook zelf doen. Deze kluswijzer vertelt u er meer over.

Water aan- en afvoer

Of u nu een toilet, bad, douche of wastafel installeert, altijd krijgt u te maken met water dat moet worden aan- en afgevoerd. Ook als u zoveel mogelijk uitgaat van bestaande aansluitingen, ontkomt u vaak niet aan een kleine verlenging of omlegging. In de meeste woningen is de waterleiding van koper. Een 22 mm dikke buis komt uw huis binnen bij de watermeter en de hoofdstopkraan. Vandaar zijn er vertakkingen met een diameter van 15 mm naar de keuken, de badkamer en het toilet. Kranen en toestellen zijn vaak met een leiding van 12 mm dikte hierop aangesloten.

Warmwaterleidingen zijn bijna altijd 12 mm. Het water wordt afgevoerd via de verticale standpijp, die uitmondt op het riool. Afvoerbuisen zijn doorgaans van pvc; die van het toilet heeft een diameter van 110 mm, de overige meestal 40 of 50 mm. Aan het begin van elke afvoer zit een sifon of stankafsluiter, die altijd bereikbaar moet zijn om verstoppingen te kunnen verhelpen.

Sluit voordat u begint met klussen, altijd de waterleiding af. Dit kan door de hoofdkraan dicht te draaien en daarna alle kranen in uw woning open te zetten. Soms hebben vertakkingen een eigen stopkraan en volstaat het om maar een gedeelte van het circuit af te sluiten. Op bijna elke stopkraan zit een aftapkraantje, waarmee u het water uit de leiding laat lopen.

Het benodigde materiaal

Voor een sanitaire klus zijn de volgende gereedschappen nodig: rolmaat, waterpas, ijzerzaag of pijpensnijder, pijpenbuiger, schuurpapier, waterpomptang, steeksleutels, eventueel soldeerbrander, boormachine en schroevendraaiers.

Kunststof afvoerleidingen

Voor kunststof afvoerleidingen bestaan eveneens hulpstukken als bochten, T-stukken en moffen. Als die zijn voorzien van een rubberen ring, steekt u ze zo in elkaar, anders gebruikt u pvc lijm. Afvoerleidingen met een rubberen ring mogen nooit ingestort worden.



- Zaag de buizen haaks af en verwijder bramen met een mesje.
- Maak de onderdelen vetvrij met een speciaal reinigingsmiddel of schuurpapier.
- Breng de lijm aan en schuif de delen in elkaar. Hierna mag u ze niet meer draaien, anders gaat de verbinding lekken.
- Met beugels bevestigt u de leidingen op of in de muur of tegen de onderkant van de vloer. Laat afvoerleidingen nooit precies horizontaal lopen. Handhaaf als afschot 5 mm per meter.

Koperen aanvoerleidingen

Voor de waterleiding gebruikt u een koperen Kiwa gekeurde buis met de juiste diameter. Buigen doet u met een pijpenbuiger of door bochtstukken van 45° of 90° aan te brengen. Andere verbindingen maakt u, afhankelijk van de situatie, met hulpstukken, zoals een muurplaat, een T- stuk of een kruisstuk. Met een sok koppelt u twee buiseinden, met twee S- koppelingen monteert u een mengkraan en voor uitzonderlijke gevallen is er de flexibele koppeling. U kunt de verbindingen solderen of gebruik maken van knelfittingen.

Solderen

- Om te solderen zaagt of snijdt u de buis haaks af.
- Schuur de bramen weg en reinig de buitenkant van de buis en de binnenkant van het hulpstuk met staalwol.

- Smeer beide uiteinden in met soldeervet en schuif ze in elkaar.
- Zet de vlam van de brander erop. Zodra het vet gaat vloeien, drukt u de soldeerdraad tegen de afsluitnaad. Het soldeer vloeit dan vanzelf naar binnen.
- Maak de verbinding na afkoeling schoon met een vochtige doek.
- Ook voor een knelfitting moeten de buiseinden haaks en braamloos zijn.
- Schuif vervolgens op allebei de moer en dan de ring. Steek daarna de buizen in de fitting en draai de moeren met twee steeksleutels stevig vast.
- De leidingen zet u op de muur vast met beugels of klemzadels. Plaats deze maximaal een meter uit elkaar en op hooguit 15 cm van een haakse bocht.
- Waterleidingen krimpen en zetten uit. Omring ze, waar ze door vloeren en muren gaan, met een stukje pvc buis dat een iets grotere diameter heeft. De naden dicht u af met siliconenkit.
- Als de koperen leidingen weggewerkt worden in de wand of worden ingestort in beton is het beter ze te omringen met pvc buis.



Een toilet installeren

U kunt kiezen uit een toiletpot met uitlaat naar achteren of naar beneden. De afstand tussen de pot en de achterwand bepaalt het type waterreservoir. Wellicht is er voldoende ruimte voor een vrijhangend toilet of duoblok, waarbij pot en reservoir een geheel vormen. Anders komt de stortbak hoger tegen de wand.

- Verwijder eerst alles wat u wilt vervangen.
- Draai de stopkraan van het reservoir dicht en spoel door.
- Haal de valpijp weg, neem de stortbak van de wand en schroef de pot los.

- Stop het afvoergat tijdelijk dicht, zodat er niets in kan vallen.
- Bevestig de nieuwe stortbak aan de wand en monteer de toevoerleiding en het stopkraantje. Haal voordat u gaat solderen de losse onderdelen uit het kraantje, anders verbranden ze.
- Sluit vervolgens met een moer en een rubberen ring de pvc buis naar de pot aan.
- Zet het nieuwe toilet boven de afvoer en teken de schroefgaten af.
- Boor de gaten; gebruik bij een betonvloer pluggen.
- Schuif het afvoermanchet over de uitlaat van de pot, eventueel met wat afwasmiddel en maak de naden waterdicht, met siliconenkit.
- Plaats nu het toilet waterpas met zo nodig wat stukjes hardboard onder de rand en schroef het vast. Sluit tot slot de valpijp aan. Bij een duoblok hoeft u alleen de pot te plaatsen en de watertoevoer te verzorgen.

Vrijhangend toilet

Bij het plaatsen van een vrijhangend toilet, stelt u eerst het complete frame te lood en waterpas. Er zijn verschillende soorten frames in de handel. De een moet worden ingemetseld, terwijl de ander bestaat uit een metalen frame, waarbij stortbak en pot in hoogte verstelbaar zijn. Breng de waterleiding aan, gelijk als bij een normale stortbak en timmer het frame af met een plaat multiplex van minimaal 16 mm. Hierna kan het geheel worden betegeld. Monteer de pot altijd met een kunststof plaat tussen de pot en de tegels.



Een bad of douche plaatsen

Bij een ligbad en een douche komen de leidingen voor warm en koud water binnen via een muurplaat. Hierop wordt een mengkraan aangesloten met behulp van twee S- koppelingen. Omdat die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien, is het altijd mogelijk om de kraan exact horizontaal te bevestigen. U maakt

de koppelingen waterdicht door de schroefdraad met teflon tape te omwikkelen.

Bad

- Lig- zitbaden zet u met stelplaatjes zuiver horizontaal.
- De randen laat u rondom steunen op een ombouw.
- Als het bad op de juiste plaats is neergezet, laat het dan altijd voor de helft vollopen met water. Dit om later scheuren van tegels en kitnaden en dus kans op lekkage te voorkomen.
- Waar het bad tegen de muur komt, bevestigt u met pluggen en schroeven een stevige lat.
- De andere zijden laat u rusten op een frame van bijvoorbeeld houten balken van 44 x 67 cm en gipsplaten. Beter is het om wandjes van gasbetonblokken of watervaste (groene) GIBO blokken te metselen, die ook nog makkelijker te betegelen zijn.
- In de ombouw neemt u een tegelluikje op (in diverse maten verkrijgbaar), zodat u later altijd de sifon kunt bereiken.
- Maak eerst de afvoer in orde.
- Bevestig in het bad de afvoerplug en monteer de overloop die hiermee een geheel vormt.
- Smeer de bovenrand van de ombouw af met specie en druk het bad hierin totdat hij op de ondersteuning rust.
- Dicht de naden rondom met siliconenkit.
- Breng dan via het luikje de sifon aan tussen de badplug en de afvoerleiding.
- Aan de onderkant van het metalen bad zit een lip die u met een blanke draad (beschermd door een elektrabuis), verbindt met de aardleiding. Als u de ruimte onder het bad opvult met glas- of steenwol, blijft het water langer warm.
- Sluit als laatste de mengkraan aan.

Douchebak

Het installeren van een douchebak gaat op dezelfde wijze als van een bad. Let op dat onder de bak voldoende ruimte overblijft voor de sifon.

N.B. In badkamers mogen verlichtingsarmaturen, contactdozen en elektrische apparaten uitsluitend worden aangebracht of gebruikt op tenminste 60 cm van het sanitair.

Een wastafel plaatsen

- Alleen een sterke wand kan een wastafel dragen. Breng daarom in een gipsplaten wand eerst een extra dwarsligger of een stuk multiplex aan tussen twee staanders van het regelwerk. Een wastafel hangt gemiddeld 90 cm hoog.
- Maak aftakkingen (12 mm) van de leidingen voor warm en koud water. Hiervoor zaagt u de leiding door op twee plaatsen, 19 mm van elkaar.
- Verwijder het losse pijpje en zet er een T-stuk voor in de plaats. Op soortgelijke wijze leidt u vanaf de riolering een pvc afvoerbuis (40 mm) tot midden onder de wastafel, zo dicht mogelijk tegen de wand. Monteer vervolgens de twee verbuigbare kraanbuisjes in de daarvoor bestemde openingen van de wasbak, alsmede de kraan zelf. Zet ook de afvoerplug vast.
- Aan de achterkant van de wastafel zitten twee ophanggaten. Meet nauwkeurig hun hart-op-hartafstand op en teken ze met behulp van een waterpas af op de wand.
- Boor gaten van 12 mm, steek er pluggen in en bevestig de wasbak met de bijgeleverde ophanghaken, plugbouten of draadstiften.
- Plaats tenslotte de sifon en sluit de aan- en afvoerleidingen aan.

Waterbesparend sanitair

De gemiddelde Nederlander gebruikt 135 liter water per dag of wel 50.000 liter per jaar. Waterbesparend sanitair is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Een waterzuinig toilet kan het verbruik terugdringen tot 10.000 liter per persoon per jaar. Een stortbak met een beperkte inhoud en een spoelonderbreking, die u allebei ook op een bestaand toilet kunt aanbrengen, bespaart ongeveer 5.000 liter. Bij een spaardouchekop- geschikt voor een combiketel of een boiler, niet voor een kleine geiser- kan de besparing oplopen tot 7.500 liter. Bovendien verbruikt u hiermee minder gas. Voor keuken- en wastafelkranen zijn volumebegrenzers verkrijgbaar, die zowel water (1.500 liter) als gas besparen. Bij elkaar scheelt dat al gauw een paar tientjes per jaar. Dat is misschien niet veel, maar wel mooi meegenomen.



Aanleggen buitenkraan

Een buitenkraan aanleggen is een klus die iedere doe-het-zelver met de huidige materialen zelf kan uitvoeren. Daarvoor heb je de volgende materialen nodig: T afsluiter 22 mm met klemkoppelingen en aftapper, 2 stuks verlopen voor aansluiting van de flexibele waterleidingslang, muurplaat voor kraan en een buitenkraan.

- Na het afsluiten van de waterleiding zaagt u de koperen waterleiding van 22 mm door en monteert u de afsluiter met het verloop voor de slang.
- Breng de slang via de kruipruimte naar buiten.
- Schroef de muurplaat met koppeling op de buitenmuur.
- Maak nu de slang op lengte en zet deze vast met de klemkoppelingen.
- Monteer de kraan en controleer de leiding.



Wij adviseren u om ook de brochure "Zelf aan de slag", goed te lezen. Hierin vindt u informatie over het beleid van Woonvizer ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen. Moet u eerst toestemming vragen, mag de voorziening in de woning achterblijven wanneer u gaat verhuizen enz. Natuurlijk kunt u ons ook altijd om advies vragen.

